

GEBRAUCHSANLEITUNG

Návod k použití stopek LCD quartz

kalibr 86-01

ruhla

Stopovací provoz (chronograf)

Nastavení na stopovací provoz
Hodinky nastavíme na stopovací provoz, indikace minut, sekund a setin sekundy. Šípka nad zkratkou dne v týdnu se neobjeví. Nejsou-li Vaše hodinky nastaveny na stopkový provoz, je nutné tlačítko „B“ držet po dobu 2 – 3 sekund stisknuté.

7.12 13

Vynulování stopek

V případě, že tečka mezi minutami a sekundami nepulsuje, stopněte hodinky krátkým stiskem tlačítka „A“. Vynulování provedeme krátkým stiskem tlačítka „B“.

0.00.00

4

Split, t.j. stopnute mezilehlých časů


Posuvný spínač „C“ v poloze ADD „A“ krátce stiskneme ke startu. Tečka pulsuje, hodinky běží

5.28.01

Posuvný spínač „C“ přesuneme do polohy SPLIT „A“ nebo „B“ krátce stiskneme ke stopnuti mezilehlého času. Tečka pulsuje, měření času běží interně dále. Indikace ukazuje stopnuty mezcias.

7.12.00

„A“ nebo „B“ krátce stiskneme. Na indikaci se objeví interně dále uběhlý čas. K dotazu dalších mezciasů krátce stiskneme tlačítko „A“ nebo „B“. Zastavení běžícího stopkového pochodu není v této poloze posuvného spínače



Obsah:

- indikace hodin, minut, sekund, dnů týdne
- indikace měsíce, data, roku
- chronograf s 1/100 sekund
- scítání a měření mezilehlých časů až do 30 minut, stopnuti dvou krátce po sobě následujících časů
- indikace 24 – hodinová
- kalendářová automatika

Program „start-stop“

Posuvný spínač „C“ je v poloze ADD. Tlačítko „A“ krátce stiskneme ke startu. Pulsující tečka ukazuje běžící hodinky.

3.18.04

Tlačítko „A“ krátce stiskneme. Tečka již nepulsuje.

28.11.03

Sčítání časů

„A“ krátce stiskneme ke startu; tečka pulsuje

3.02.06

„C“ možné. Za účelem stopnuti konečného času je nutno posuvný spínač „C“ přesunout do polohy ADD.

28.00.00

„A“ krátce stiskneme. Hodinky stojí. Tečka nepulsuje.

Vynulování indikace

Po stopnuti konečného času krátce stiskneme tlačítko „B“

0.00.00

Mezilehlé časy během měření je možno odvolávat krátkým stiskem tlačítka „B“, aniž by se uváděl posuvný spínač „C“ do polohy SPLIT. Přepnutí zpět k běžícímu času se pak děje opětovným krátkým stiskem „B“. Na zobrazovači je indikován nyní druhý stopnuty čas.

„A“ krátce stiskneme k prvnímu stopnuti; tečka již nepulsuje

6.38.12

„A“ krátce stiskneme ke druhému startu, čas běží od indikovaného času dále. Tečka pulsuje.

6.38.13

„A“ stiskneme ke druhému stopnuti, atd.

Vynulování indikace

Po stopnuti „B“ krátce stisknem

0.00.00

5

Stopnuti dvou krátce po sobě následujících časů

Posuvný spínač „C“ je v poloze ADD. „A“ krátce stiskneme ke startu. Tečka pulsuje. „B“ krátce stiskneme ke stopnuti prvního času, který má být stopnuto. Čas interně běží dál. Tečka pulsuje. Na zobrazovači je indikován první stopnuty čas.

17.36.28

„A“ krátce stiskneme ke stopnuti druhého času, který má být stopnuto. Interní měření času končí. Na zobrazovači je ještě indikován první stopnuty čas. Tečka nepulsuje. Stiskneme krátce „B“. Na zobrazovači je indikován nyní druhý stopnuty čas.


17.38.03

8

9


Vynulování indikace

„B“ krátce stiskneme. Indikace skočí na nulu.



Důležité upozornění:


Po 29 minutách 59,99 sekundách měřeného času – začne indikace znova od nuly!



Nastavování základních údajů času

Přepínání ze stopovacího provozu na normální čas a obráceně se děje stisknutím tlačítka „B“ po 2–3 sekundách. Běžící programy stopek se přepnutím na normální čas nepřeruší.

10



Objeví se měsíc, datum a rok. Nad údajem roku je upozornění DAT, jakož i šipka nad zkratkou dne týdnu. Tečka nepulsuje.

Přestavení na hodinový čas, resp. na zvláštní indikaci



„A“ spusťme. Objeví se opět hodinový čas nebo indikace hodin, minut a data.


13

Nastavování minut

„D“ stiskneme tolikrát, až začne pulzovat první místo indikace minut. Po 4 sekundách se tato číslice přesune vždy o 1 dálé. Sekundy se nastaví na nulu.




Je-li dosažena žádaná číslice, stiskneme „D“. Druhé místo minut pulsuje. Hodinky se rozblížají. Po 4 sekundách se tato číslice posune vždy o 1 dálé. Sekundy se opět nastaví na nulu, hodinky stojí. Jsou-li minuty správně nastaveny, stiskneme „D“.



Hodinky ještě stojí, sekundy stojí na nule a pulsují.

16

Hodinový čas




Zkratky dnů:
SO – neděle
MO – pondělí
DI – úterý
MI – středa
DO – čtvrtok
FR – pátek
SA – sobota

Velké číslice ukazují hodiny a minuty, malé číslice sekundy. Šipka nad zkratkou dne v týdnu vyznačuje daný den. Hodiny jsou od minut odděleny pulsující tečkou.


11

Nastavování hodinového času



Více pouzdra stáhneme dopředu. Krátkými stisky tlačítka „D“ je možno nastavit jednotlivé číslice hodinového času.


Nastavení sekund (rychlá korekce)
Stiskneme tlačítko „D“, sekundy pulsují.



14


Zvláštní indikace

Posuvný spinač „C“ je v poloze ADD. Po krátkém stisknutí „A“ se objeví hodina, minuta, datum, nad indikací data je upozornění DAT a šipka označující den v týdnu.



Návrat k indikaci hodinového času

Krátké stiskneme „A“




Kalendář

„A“ stiskneme a držíme stisknuté

12

Hodinky se nyní nacházejí v nastavovacím provozu. Stiskem „A“, skočí sekundy na nulu, hodinky běží dále. (Minuta skočí o 1 dálé, je-li indikace sekund přes 30)



Nastavování hodin

„D“ stiskneme tolikrát, až indikace hodin pulsuje. Po 4 sekundách se indikace hodin v sekundovém rytmu vždy posune o 1 dálé. Po dosažení požadovaného čísla krátce stiskneme „A“.

15

sufi. Po 4 sekundách se vždy měsíc posune o 1 dálé. Je-li nastavena správná číslice, stiskneme „D“.



Nastavování data



Nyní pulsuje první místo indikace data. Po 4 sekundách se tato indikace vždy posune o 1 dálé. Při dosažení žádané číslice, krátce stiskneme „D“.



18

Krátkým stiskem tlačítka „A“ je možno v libovolném okamžiku nastavovací cyklus ukončit.

Nastavování kalendáře a dne v týdnu
Posuvný spinač „C“ je v poloze ADD


Nastavování měsíce

Tlačítko „A“ trvale držíme stisknuté. Objeví se indikace kalendáře. Tečka nepulsuje. Současně krátce stiskneme „D“. „A“ pustíme. Číslice měsíce pulzu-

17

Nyní bliká druhé místo datové indikace. Po 4 sekundách se výzvy posunuje o 1 dálce. Po dosažení žádané číslice se „D“ krátce stiskne.

Nastavování roku



Nyní pulsuje první číslice indikace roku. Po 4 sekundách se tato posouvá výzdy o 1 dálce. Při dosažení žádaného čísla stiskneme krátce „D“. Pulsuje druhé místo indikace roku.



Po 4 sekundách se tato výzva posouvá o 1 dálce. U potřebné číslice stiskneme krátce „D“.

Nastavení dne v týdnu



Nyní pulsuje šipka pro indikaci dne v týdnu. Po 4 sekundách se šipka posune o 1 dálce. Při dosažení indikace dne v týdnu, krátce stiskneme „A“ nebo „D“. Objeví se hodinový čas. Nastavovací cyklus je možno v libovolném okamžiku ukončit krátkým stiskem „A“. Opět se objeví hodinový čas.

Péče a údržba

Napájecí článek typu SR 48 (UCAR 393) je v činnosti i v době, kdy stopky nepoužíváme. Proto doporučujeme napájecí článek vyměňovat vždy po 1 roce provozu. Výměnu napájecího článku a případné opravy stopek doporučujeme svěřit odborně opravně oborovému podniku KLENOTY